

Bordkarte VW e-Up

Achtung! Beim Parken immer den Wählhebel auf Position „P“ stellen!

Vor Abfahrt: Kontrolle des Fahrzeuges auf Schäden!

Allgemein	Im Fahrzeug auf keinen Fall rauchen Bitte im Fahrzeug keine Tiere transportieren
Öffnen	Kundenkarte kurz an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten
Schlüssel	im Handschuhfach
Prüfung	Fahrzeug auf Schäden prüfen und mit dem Schadensprotokoll im Handschuhfach vergleichen. Neue Schäden oder starke Verschmutzung der Hotline unter 030 680 09 385 melden.
Abstecken	Mit der Fernbedienung das Ladekabel am Auto entriegeln. Weitere Ladekabel befinden sich im Kofferraum und Ladebuchse am Fahrzeug schließen
Starten	Bremse treten und Schlüssel in Zündschloss stecken, im Uhrzeigersinn auf Startposition drehen Bitte die Pylone auf den Parkplatz stellen, damit er frei bleibt
Schaltung	Automatik
Fahrmodus	Wahl durch Betätigen des Gangwahlhebels: Bremse treten, Knopf auf dem Gangwahlhebel drücken
Während der Fahrt	Beim Parken das Fahrzeug mit der Fernbedienung am Schlüssel verriegeln, die Kundenkarte erst beim Beenden der Fahrt benutzen
Rekuperation	Durch Bremsleistung des Motors wird Energie rückgewonnen und in die Batterie eingespeist. Verstärkte Bremsleistung durch Wählen des Fahrmodus „B“ mit dem Schalthebel
Rückgabe	Nur in Grünwald, Parkhaus Oberhachinger Str. 2! Auto an Stromtankstelle anstecken. Prüfen, ob Wagen geladen wird: Anzeige der Restzeit im Instrumentenfeld Schlüsselclip in Lesegerät im Handschuhfach stecken Türen verschließen und Karte an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten Sobald die rote Lampe leuchtet ist die Fahrt beendet
Aufladen	An der Säule am Standplatz und an jeder Newmotion-Shell Säule: kostenlos (Ladekarte im Lesegerät im Handschuhfach) An jeder normalen Steckdose: auf eigene Kosten
Sonstiges	Fahrzeugpapiere, Bedienungsanleitung: Handschuhfach Warnweste, Unfallbericht: Türfächer Warndreieck, Verbandskasten: Kofferraum Eiskratzer, Besen: Zwischenboden im Kofferraum
Hotline	Tel.: 03068009385 (07/24), für Schadensmeldungen, bei technischen Problemen oder bei Problemen mit dem Fahrzeugzugang.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite zu Reichweite und Ladung

Bordkarte VW e-Up

Reichweite	60-80 km (Sommer), 40-60 km (Winter), kann durch Nutzung der ECO Taste (auf Mittelkonsole) vergrößert werden
Laden	Mit dem Schukoladekabel an der Haushaltssteckdose, mit dem Ladekabel im Kofferraum an jeder Ladesäule, zusätzlich Gleichstromanschluß für Schnelladesäulen
Ladedauer	An Schuko Steckdose: 8-10 Std. (Vollladung) An Ladesäule: 4-6 Std. (Vollladung) An Schnelladesäule 0,5-1 Std. (80% Ladung)
Heizung	Im Winter ist es ratsam vor dem Scheibenkratzen die Scheibenheizung einzuschalten (Knopf bei Heizungssteuerung)