

Bordkarte Renault Kangoo

Achtung! Beim Parken immer den Wählhebel auf Position „P“ stellen!

Vor Abfahrt: Kontrolle des Fahrzeuges auf Schäden!

Allgemein	Im Fahrzeug auf keinen Fall rauchen Bitte im Fahrzeug keine Tiere transportieren
Öffnen	Kundenkarte kurz an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten
Schlüssel	im Handschuhfach
Prüfung	Fahrzeug auf Schäden prüfen und mit dem Schadensprotokoll im Handschuhfach vergleichen. Neue Schäden oder starke Verschmutzung der Hotline unter 030 680 09 385 melden.
Abstecken	Ladekarte in der Mittelkonsole zum Entriegeln der Ladesäule in Hohenbrunn. Ladekabel im Kofferraum verstauen und Ladebuchse am Fahrzeug schließen
Starten	Schlüssel in Zündschloss stecken, im Uhrzeigersinn auf Startposition drehen Bitte die Pylone auf den Parkplatz stellen, damit er frei bleibt
Schaltung	Automatik
Fahrmodus	Wahl durch Betätigen des Gangwahlhebels: Bremse treten, Knopf auf dem Gangwahlhebel drücken
Während der Fahrt	Beim Parken das Fahrzeug mit der Fernbedienung am Schlüssel verriegeln, die Kundenkarte erst beim Beenden der Fahrt benutzen
Rekuperation	Durch Bremsleistung des Motors wird Energie rückgewonnen und in die Batterie eingespeist.
Rückgabe	Nur in Hohenbrunn, Jäger-von-Fall-Str. 2! Ladekabel zuerst am Auto, dann mit Ladekarte an Stromtankstelle anstecken. Prüfen, ob Wagen geladen wird: Anzeige der Restzeit im Instrumentenfeld Schlüsselclip in Lesegerät im Handschuhfach stecken Türen verschließen und Karte an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten Sobald die rote Lampe leuchtet ist die Fahrt beendet
Aufladen	An der Säule am Standplatz und an jeder Newmotion-Shell Säule: kostenlos (Ladekarte im Lesegerät im Handschuhfach) An jeder normalen Steckdose: auf eigene Kosten
Sonstiges	Fahrzeugpapiere, Bedienungsanleitung: Handschuhfach Warnweste, Unfallbericht: Handschuhfach Warndreieck, Verbandskasten: Gepäcknetz Rücksitzbank Eiskratzer, Besen: Fahrertür
Hotline	Tel.: 03068009385 (07/24), für Schadensmeldungen, bei technischen Problemen oder bei Problemen mit dem Fahrzeugzugang.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite zu Reichweite und Ladung

Bordkarte Renault Kangoo

Reichweite	60-80 km (Sommer), 40-60 km (Winter), kann durch Nutzung der ECO Taste (links unterhalb von Lenkrad) bzw. der Dieselheizung im Winter vergrößert werden
Laden	Mit dem Schokoladekabel an der Haushaltssteckdose, mit dem Ladekabel im Fahrzeug (Tasche hinter Rücksitz) an jeder Ladesäule
Ladedauer	An Schuko Steckdose: 8-10 Std. (Vollladung) An Ladesäule: 6-8 Std. (Vollladung)
Heizung	Zwei Heizsysteme: elektrisch und Diesel-betrieben Elektrisch: für kurze Strecken und im Sommer (wenn wenig Heizleistung benötigt wird) Diesel: für längere Strecken und im Winter Auf/von Diesel-Heizung umschalten: links unterhalb vom Lenkrad Bei gelber Tanksäulenleuchte bitte Hinweis an sharing@lautlos-hohenbrunn.de Im Winter ist es ratsam vor dem Scheibenkratzen die Heizung einzuschalten (Zündung „ein“)