

# Bordkarte Renault Zoe

**Achtung! Beim Parken immer den Wählhebel auf Position „P“ stellen!**

**Vor Abfahrt: Kontrolle des Fahrzeuges auf Schäden!**

<b>Allgemein</b>	Im Fahrzeug auf keinen Fall rauchen Bitte im Fahrzeug keine Tiere transportieren
<b>Öffnen</b>	Kundenkarte kurz an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten
<b>Schlüssel</b>	im Handschuhfach
<b>Prüfung</b>	Fahrzeug auf Schäden prüfen und mit dem Schadensprotokoll im Handschuhfach vergleichen. Neue Schäden oder starke Verschmutzung der Hotline unter 030 680 09 385 melden.
<b>Abstecken</b>	Ladekarte in der Mittelkonsole zum Entriegeln der Ladesäule in Kirchheim. Mit der Fernbedienung das Ladekabel am Auto entriegeln. Ladekabel im Kofferraum verstauen und Ladebuchse am Fahrzeug schließen
<b>Starten</b>	Bremse treten und Startknopf rechts neben Lenkrad drücken. Bitte die Pylone auf den Parkplatz stellen, damit er frei bleibt
<b>Schaltung</b>	Automatik
<b>Fahrmodus</b>	Wahl durch Betätigen des Gangwahlhebels: Bremse treten, Knopf auf dem Gangwahlhebel drücken
<b>Während der Fahrt</b>	Beim Parken das Fahrzeug mit der Fernbedienung am Schlüssel verriegeln, die Kundenkarte erst beim Beenden der Fahrt benutzen
<b>Rekuperation</b>	Durch Bremsleistung des Motors wird Energie rückgewonnen und in die Batterie eingespeist.
<b>Rückgabe</b>	Nur in Kirchheim, Münchner Str. 6! Ladekabel zuerst am Auto, dann mit Ladekarte an Stromtankstelle anstecken. Prüfen, ob Wagen geladen wird: Anzeige der Restzeit im Instrumentenfeld Schlüsselclip in Lesegerät im Handschuhfach stecken Türen verschließen und Karte an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten Sobald die rote Lampe leuchtet ist die Fahrt beendet
<b>Aufladen</b>	An der Säule am Standplatz und an jeder Newmotion-Shell Säule: kostenlos (Ladekarte im Lesegerät im Handschuhfach). An jeder normalen Steckdose: auf eigene Kosten
<b>Sonstiges</b>	Fahrzeugpapiere, Bedienungsanleitung: Handschuhfach Warnweste, Unfallbericht: Türfächer Warndreieck, Verbandskasten: Zwischenboden im Kofferraum Eiskratzer, Besen: Zwischenboden im Kofferraum
<b>Hotline</b>	Tel.: 03068009385 (07/24), für Schadensmeldungen, bei technischen Problemen oder bei Problemen mit dem Fahrzeugzugang.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite zu Reichweite und Ladung**

# Bordkarte Renault Zoe

<b>Reichweite</b>	150-200 km (Sommer), 100-150 km (Winter), kann durch Nutzung der ECO Taste (auf Mittelkonsole) vergrößert werden
<b>Laden</b>	Mit dem Schukoladekabel an der Haushaltssteckdose, mit dem Ladekabel im Zwischenboden im Kofferraum an jeder Ladesäule
<b>Ladedauer</b>	An Schuko Steckdose: 20-22 Std. (Vollladung) An Ladesäule: 2-4 Std. (Vollladung)
<b>Heizung</b>	Im Winter ist es ratsam vor dem Scheibenkratzen die Heizung einzuschalten (Knopf auf Fernbedienung)