

Bordkarte Renault Zoe

Achtung! Vor Abfahrt: Kontrolle des Fahrzeuges auf Schäden!

Allgemein	Im Fahrzeug auf keinen Fall rauchen Bitte im Fahrzeug keine Tiere transportieren
Öffnen	Kundenkarte kurz an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten
Schlüssel	im Handschuhfach
Prüfung	Fahrzeug auf Schäden prüfen und mit dem Schadensprotokoll im Handschuhfach vergleichen. Neue Schäden oder starke Verschmutzung der Hotline unter 030 680 09 385 melden.
Abstecken	Mit der Fernbedienung das Ladekabel am Auto entriegeln, abstecken und Ladebuchse am Fahrzeug schließen.
Starten	Bremse treten und Startknopf rechts neben Lenkrad drücken. Bitte die Pylone auf den Parkplatz stellen, damit er frei bleibt.
Schaltung	Automatik.
Fahrmodus	Wahl durch Betätigen des Gangwahlhebels, dabei die Bremse treten. In der Stellung „B“ wird die Motorbremse stärker.
Während der Fahrt	Beim Parken das Fahrzeug einfach verlassen, Wagen wird automatisch ver- und entriegelt, die Kundenkarte erst beim Beenden der Fahrt benutzen.
Rekuperation	Durch Bremsleistung des Motors wird Energie rückgewonnen und in die Batterie eingespeist.
Rückgabe	Nur in Grünwald, Parkhaus Oberhachinger Str. 2! Ladekabel am Auto, anstecken. Prüfen, ob Wagen geladen wird: Anzeige der Restzeit im Instrumentenfeld Schlüsselclip in Lesegerät im Handschuhfach stecken Türen verschließen und Karte an Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten Sobald die rote Lampe leuchtet ist die Fahrt beendet
Aufladen	An der Säule am Standplatz und an jeder Newmotion-Shell Säule: kostenlos (Ladekarte im Lesegerät im Handschuhfach, Ladekabel im Kofferraum).
Sonstiges	Fahrzeugpapiere, Bedienungsanleitung: Handschuhfach Warnwesten: Türfächer Warndreieck, Verbandskasten: Zwischenboden im Kofferraum Eiskratzer, Besen: Zwischenboden im Kofferraum
Hotline	Tel.: 03068009385 (07/24), für Schadensmeldungen, bei technischen Problemen oder bei Problemen mit dem Fahrzeugzugang.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite zu Reichweite und Ladung

Bordkarte Renault Zoe

Reichweite	150-200 km (Sommer), 100-150 km (Winter), kann durch Nutzung der ECO Taste (unter Display) vergrößert werden
Laden	Mit dem Ladekabel unter Zwischenboden im Kofferraum an jeder Ladesäule zusätzlich Gleichstromanschluß für Schnellladesäulen (CCS)
Ladedauer	An Ladesäule: 2-4 Std. (Vollladung) An Schnellladesäule 0,5-1 Std. (80% Ladung)
Heizung	Im Winter ist es ratsam vor dem Scheibenkratzen die Heizung einzuschalten
Komfort	Lenkradheizung (Schalter links unter Lenkrad) Sitzheizung (Schalter unter Display)
Navi	Smartphone über USB anschließen (evt. APP erforderlich)